



13  
Die Profile werden mit einem weichen Gummihammer auf die Füllung leicht aufgeschlagen, beginnen Sie mit dem Sockelprofil



14  
Das linke Griffprofil (Stanzung nach unten) aufschlagen



15  
Kranzprofil immer mit Schraubring zur Füllungsseite hin (siehe 16)



16



17  
Jetzt das Gleiche mit dem rechten Griffprofil



18  
Mit den Schrauben M6x30 werden die Griffprofile an das Sockelprofil befestigt



19  
Schrauben Sie die Griffprofile, incl. der oberen Rollen, an das Kranzprofil mit den Schrauben 4,2 x 30 fest



20  
Aufdrücken der Kappen in das oberste Loch



21  
Aufdrücken der Kappen in das unterste Loch



22



23  
Messen Sie die genaue Deckenlänge



24  
Deckenschiene auf das Deckenmass schneiden



25  
Messen Sie die genaue Bodenlänge



26  
Bodenschiene auf das Bodenmass schneiden

## Platzieren der Gleittüren