

Montage Vorschlag

<p>1</p>  <p>Platzieren der Aussenseite W (W-) (optional)</p>	<p>2</p>  <p>Platzieren der Aussenstollen mit 3mm Bohrung</p>	<p>3</p>  <p>Verschraubung der vorderen Seite unten (2e Bohrung von unten)</p>
<p>4</p>  <p>Verschraubung der hinteren Seite unten (2e Bohrung von unten)</p>	<p>5</p>  <p>Verschraubung der vorderen Seite oben (1e Bohrung von oben)</p>	<p>6</p>  <p>Verschraubung der hinteren Seite oben (1e Bohrung von oben)</p>
<p>7</p>  <p>Platzieren der Sockelboden mit Hilfe der Montagebeschlags</p>	<p>8</p>  <p>Platzieren der Ruckwand in die eingefraßte Nut.</p>	<p>9</p>  <p>Platzieren der 2'ten Aussenstollen mit Hilfe des Montagebeschlags</p>
<p>10</p>  <p>ziehen Sie die Verbinder fest</p>	<p>11</p>  <p>platzieren des oberen Konstruktionsboden</p>	<p>12</p>  <p>ziehen Sie die Verbinder fest</p>
<p>13</p>  <p>Verschraubung des Montagebeschlags für den mittleren Konstruktionsboden</p>	<p>14</p>  <p>platzieren des mittleren Konstruktionsboden und ziehen Sie die Verbinder fest</p>	<p>15</p>  <p>Wiederholen Sie nun die Montage als Schritt 3</p>